

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO SOPRALUCE

- 1) Al termine del montaggio della porta traslante, esclusi gli imbotti a vista superiori, posizionare il telaio sopra le mensole portabinario (fig.1-E) avendo cura di centrarlo con l'asse del binario (fig.4-F).
- 2) Eseguire i fori da mm 4 per le viti autofilettanti TCEI 4,8 x 25 e con le stesse bloccare il telaio al controtelaio.
- 3) Presentare le imbotti superiori infilando tra il traverso superiore del telaio sopra luce e le flange in lamiera zn.
- 4) Riposizionare il vetro nel telaio e bloccarlo con i fermavetri come in origine, avendo cura di mettere prima del silicone tra vetro e guarnizione.